



RECEPTOR RX4

El modelo RX-4 es un receptor evolutivo que trabaja a 433.92 MHz, dispone de cuatro canales monoestables que permiten manejar hasta cuatro puertas.

Programación del receptor RX4:

- Accione el pulsador de programación (PROG) del receptor y escuchará 2 pitidos cortos. Ya está en modo programación o aprendizaje.
- Una vez en programación puede dar de alta los emisores deseados pulsando 1 botón cualquiera de cada emisor; por cada emisor programado sonará un pitido corto.
- Para salir de programación puede hacer lo siguiente:
 - Esperar 30 segundos a que el Receptor salga por si solo de programación.
 - Accionar el pulsador de programación del Receptor.
 - Pulsar un canal de cualquiera de los Emisores que ya están dados de alta, excepto el último que ha sido programado.
- El Receptor indica que ha salido de programación mediante 3 pitidos cortos.

